

Une mise en marche simple et fiable

- Avant de démarrer le système, il faut toujours remplir la baignoire au moins 5 cm au-dessus des buses latérales.

Système air / eau



1 - Appuyer sur le bouton pneumatique de marche / arrêt ; la pompe démarre et l'eau jaillit des buses latérales et dorsales.

2 - Le bouton de réglage permet de moduler la puissance des buses.



Système air



3 - Appuyer sur le 2^{ème} bouton pneumatique de marche / arrêt. L'air est alors propulsé à travers les 12 hydrojets placés sur le fond de la baignoire.